

Rena ventiler

Håll ventiler rena från damm och smuts, använd dammsugare och trasa. I mitten av ventilen finns en konformad del, vars läge styr hur mycket luft som byts ut. Ventilationsinställningen får man inte ändra på själv, eftersom ett alltför stort luftombyte orsakar drag.

Torka av ventilen med en trasa fuktad med diskmedel eller allrengörings-medel.

