

Avlopp

Avloppsrören från diskbänk och tvättställ blir snabbt igensatta av fett och matrester.

Bästa sättet att undvika stopp i avloppet är att kasta kaffesump, teblad, matrester och liknande direkt i soppåsen. Stopp i avloppet kan leda till översvämning och fuktskador.

Avloppet rensar du enklast genom att regelbundet plocka bort hår och annat från golvbrunnen i badrummen, tvättstället och disklådan.

Om vattnet börjar rinna långsamt, plocka bort det som täppt till bottensilen och avloppsröret. Går inte det måste du kontakta din hyresvärd. Stopp i avloppet är allvarligt och måste genast åtgärdas.

Du får inte på några villkor använda "propplösare" som består av t ex kaustiksoda eller andra kemiska medel. Dels är de farliga för miljön, dels kan de ge ordentliga frätskador på hud och ögon hos den som rensar avloppet samt även orsaka skador på rören.

Bottenventil i tvättställ

Ofta kan man plocka bort de hårstrån som sitter i bottensilen genom att lyfta upp ventilproppen och göra rent. Om tvättställets bottenstil ska rensas underifrån så måste du ta bort renslocket eller renspluggen. Placera en hink under och peta loss det som fastnat. Spola sedan igenom med hett vatten. En begagnad tandborste är ett oslagbart hjälpmedel att göra rent med.

Golvbrunnen

Golvbrunnen i ett bad- och duschrum är försedd med ett vattenlås. För att förhindra översvämning och dålig lukt måste vattenlåset rensas regelbundet.

Rensa golvbrunnen

Du rensar enkelt golvbrunnen själv! Lyft av gallret/silen som täcker golvbrunnen. Torka och borsta sedan bort hår och annat som fastnat i brunnen. Eventuellt kan du lyfta upp vattenlåset för rengöring. Om det fastnat någonting inne i avloppsröret kan du försiktigt peta bort det med en ståltråd.

Borsta ren brunnen och spola sedan ur brunnen med handduschen. Sätt tillbaks vattenlåset noggrant. Sätt fast gallret igen. Se till att det finns tillräckligt med vatten i golvbrunnen. Hamnar insatsen snett pyser det upp dålig lukt från avloppet.

Bilder hur du gör hittar du på nästa sida.

Hur du rensar avloppet:

